

Brother LC41C, LC41M, LC41Y, LC41Bk

1. porre la cartuccia sul dorso (con l'etichetta rivolta verso l'alto) e premere saldamente il perforatore contro la cartuccia sul punto (mostrato a destra) per praticare u piccolo foro di partenza.
2. premere ed avvitare la vite ad occhio nel foro di partenza per finire di creare il foro di riempimento.
3. attaccare l'ago alla siringa ed iniettare fino a 20 ml di inchiostro del colore appropriato nella cartuccia. **Nota: prestare attenzione per prevenire piccoli graffi all'entrata della cartuccia. Un errore potrebbe danneggiare il meccanismo interno della cartuccia.**
4. l'inchiostro inutilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra la ricarica di ogni colore oppure riporre per utilizzi futuri.
5. sigillare il foro di riempimento con i pezzi di nastro in dotazione.
6. reinstallare la cartuccia nella stampante ed avviare un ciclo di pulizia secondo le istruzioni della vostra stampante.

Nota: ricaricate immediatamente ogni cartuccia vuota.

