

Brother LC21C, LC21M, LC21Y, LC21Bk

Cartucce Nera e Colori

Cover= coperchio Clip = Gancio

Outlet hole = Foro di uscita

Sm Silver seal = Sigillo d'argento piccolo

Lg Silver seal = Sigillo d'argento grande

Auxiliary filling hole = foro di riempimento ausiliario

Sponge filling hole = Foro di riempimento della spugna

Breather port = Sfiatatoio



1. Mettere un pezzo di nastro adesivo trasparente sul foro di uscita della cartuccia, come mostrato.

2. Togliere il coperchio usando un cacciavite piatto e far leva sul gancio per staccare il coperchio dalla cartuccia.

3. Usare un coltellino o un'unghia per rimuovere i sigilli GRANDE (Lg) e PICCOLO (Sm) come mostrato.



4. Usare la vite ad occhiello in dotazione per allargare sia il foro di riempimento ausiliario sia la spugna nella parte superiore della cartuccia come mostrato.

5. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.

6. Infilare la siringa nel foro della spugna e premere fino in fondo alla cartuccia. **Nota: è possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla spugna.**

7. Iniettare lentamente circa 7 ml. di inchiostro e risigillare il foro della spugna e lo sfiatatoio con un pezzo di nastro isolante.

8. Infilare la siringa nel foro di riempimento ausiliario non più di 6 mm. Ed iniettare circa 3ml. di inchiostro e risigillare con un pezzo di nastro adesivo.

9. Per rimettere il coperchio nella cartuccia procedere in senso inverso al modo con cui è stata sganciata.

10. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra un colore e l'altro per riporla.

11. Togliere il nastro adesivo dal foro di uscita e reinserire la cartuccia nella stampante ed eseguire un ciclo iniziale come da istruzioni della stampante.

Nota: ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

