

Canon BC-01, BC-02, BC-05, BX-02

Cartucce nera e colori

Printer head = testina di stampa

Removable plug = Coperchio rimuovibile

Not shown = non mostrato

Black filling hole = Foro di riempimento del nero

1. Usando la vite in dotazione, togliere i coperchi di scarico dai fori di riempimento. (Avvitare la vite nel coperchio ed estrarre i coperchi dai fori di riempimento: Oppure allargare il foro di scarico dei coperchi usando la vite ad occhiello per permettere all'ago della siringa di entrare nella cartuccia.

2 Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.

3. Infilare l'ago nel foro di riempimento, come mostrato a lato, e spingerlo dentro la cartuccia

Nota: è possibile avvertire una leggera pressione perché la cartuccia contiene una spugna. Continuare a spingere fino a quando l'ago raggiunge l'altro lato della cartuccia.

4. Iniettare lentamente circa 20 ml. di inchiostro (BC-01, BC-02 & BX-03) o 7 ml. (BC-05) oppure fino a quando l'inchiostro affiora in superficie. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia.

5. Sciacquare la siringa e l'ago con acqua e asciugarla fra un colore e l'altro. Alla fine riparla lavata e asciutta.

6. Rimettere i coperchi nei fori di riempimento se erano stati rimossi nella fase 1.

7. Reinscrivere la cartuccia nella stampante ed effettuare un ciclo di inizio come da istruzioni della stampante

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

