

Cartucce nera e colori

Steel ball bearing = Cuscinetto a sfera di acciaio

Outlet hole = foro di uscita

Filling hole = foro di riempimento

1. Capovolgere la cartuccia e spingere dentro il cuscinetto a sfera che sigilla il foro di riempimento con un oggetto a punta rotonda.

Nota: nelle nuove cartucce Canon il foro di riempimento si trova nella parte superiore della cartuccia sotto l'etichetta, tuttavia nelle ultime cartucce prodotte La Canon ha tolto completamente il foro di riempimento. In questo caso è necessario fare un foro di 2 mm. Per fare entrare l'ago. Fare questo foro nella stessa posizione come mostrato. Sigillare il foro con il coperchio in dotazione.

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con l'inchiostro desiderato

3. Iniettare lentamente circa 5 ml. di inchiostro nel foro di riempimento fino a quando la camera è quasi piena. L'inchiostro non usato può essere rimesso nella bottiglia.

4. Sigilla il foro di riempimento con il coperchio in dotazione, accertandosi che il coperchio sia completamente inserito nella cartuccia. **Nota aggiuntiva: In alcuni casi la spugna è deteriorata e non può trattenere l'inchiostro provocando così la fuoriuscita di inchiostro dal foro di uscita. Se ciò accadesse, un metodo alternativo di riempimento è quello di far gocciolare l'inchiostro nella spugna fino a quando è impregnata. In questo caso la cartuccia non è piena**

5. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra un colore e l'altro o per riporla.

6. Reinscrivere la cartuccia ed eseguire un ciclo iniziale coma da istruzioni della stampante.

Nota: ricarica immediatamente le cartucce esaurite.

