

EPSON PICTUREMATE T557

Nota: questa cartuccia richiede inchiostri di colori speciali che sono venduti separatamente.

Nota: si consiglia di fare attenzione. Per favore seguire le istruzioni attentamente così da non danneggiare la sacca d'alluminio all'interno della cartuccia.

1. sollevare delicatamente il margine posteriore dell'etichetta per mostrare i ganci come indicato sotto a destra.
2. utilizzando un piccolo cacciavite a testa piatta, aprire delicatamente i 5 ganci di chiusura sul fronte della cartuccia come mostrato a destra. Cominciate su un lato e lavorate trasversalmente verso l'altro, vedere immagine in basso a destra per la posizione dei ganci.
3. una volta che il fronte della cartuccia è libero sollevate il fronte e la parte superiore si staccherà subito.
4. attentamente tirare fuori il colore (vedere in basso per i codici dei colori) che deve essere ricaricato ed appoggiarlo su un tovagliolo di carta.
5. attaccare l'ago alla siringa e riempire con l'inchiostro del colore appropriato (vedere in basso per la posizione dei fori di riempimento). Inserire solo l'estremità della siringa nell'entrata del foro di riempimento e MOLTO LENTAMENTE iniettare fino ad 11 ml di inchiostro nella sacca di alluminio. La punta dell'ago deve essere posta nel centro dell'entrata del foro di riempimento della sacca che deve essere ricaricata.
6. sciacquare la siringa con acqua prima di procedere alla ricarica della cartuccia successiva.
7. sigillare il foro di riempimento con i pezzi di nastro in dotazione e procedere con il colore successivo.

Back engagement tabs = ganci posteriori di chiusura del coperchio

Locking tabs = ganci di chiusura

Alignment tab = ganci di allineamento

Needle = ago

Fill hole = foro di riempimento

Special resetter required = resetter speciale necessario

Yellow = giallo

Magenta = magenta

Black = nero

Red = magenta chiaro

Cyan = ciano

Violet = ciano chiaro

