

completamente vuota.

EPSON

TO61140, T061240, T061340, T061440

Prima di ricaricare
vedere le istruzioni
generali all pgg. 1 & 2.

SMART CHIP



ENABLED

1. Capovolgendo la cartuccia ed usando un oggetto a punta, per es. una graffetta, forare l'etichetta in corrispondenza con il foro che si vuole utilizzare (come mostrato).

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa del colore desiderato.

3. Iniettare lentamente circa 5 - 7 ml. di inchiostro nel foro di riempimento fino a quando la cartuccia è quasi piena.

Fori di Uscita



Nota: Si potrà infilare l'ago solamente per 1 ½ cm. Nella cartuccia. L'inchiostro non utilizzato potrà essere rimesso dentro la bottiglia.

4. Usare nastro adesivo per sigillare il foro e accertarsi che il foro sia chiuso ermeticamente.

5. Sciacquare la siringa ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla.

6. Seguire le istruzioni di resetting per inserire la cartuccia nella stampante.

*Foro di
Riempimento*



Nota: Ricarica immediatamente le cartucce esaurite.