

## Epson (Photo) S020193

### Cartuccia Colori

Outlet holes = Fori di uscita

Light Cyan filling hole = Foro di riempimento del Ciano chiaro

Light Magenta filling hole = Foro di riempimento del Magenta chiaro

1. Usare un pezzo di nastro adesivo per sigillare I fori di uscita alla base della cartuccia.
2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato
3. Premere l'ago attraverso l'etichetta fino in fondo nella cartuccia attraverso l'appropriato foro. Iniettare lentamente circa 6 ml. di inchiostro per camera fino a quando l'inchiostro affiora in superficie.
4. Usare nastro adesivo trasparente per sigillare I fori fatti nell'etichetta.
5. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla
6. Reinstallare la cartuccia nella stampante lasciando il nastro adesivo trasparente nei fori di uscita. Vedi avvertenze generali ed esegui 1-3 cicli di pulizia come da istruzioni della stampante. Se necessario, lasciare la cartuccia nella stampante senza usarla per 24 ore per consentire all'inchiostro di affluire alla testina di stampa.

**Nota: questo tempo viene notevolmente ridotto se la cartuccia viene ricaricata prima che sia completamente esaurita.**

