

Epson S020138

Cartucce nero e colori

Outlet Ports = Porti di uscita

1. Usare un pezzo di nastro adesivo per sigillare il foro di uscita della cartuccia .
2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con l'inchiostro del colore desiderato.
3. Infilare l'ago attraverso l'etichetta nel foro corrispondente al colore che si vuole usare e iniettare circa 5 ml. di inchiostro nelle camere colori e 8ml. in quella del nero fino a quando l'inchiostro affiora in superficie.
4. Usare il nastro adesivo per sigillare i fori fatti sull'etichetta.
5. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla.
6. Reinscrivere la cartuccia lasciando il nastro adesivo trasparente nei fori di uscita (vedi avvertenze generali) ed effettuare 1 - 3 cicli di pulizia come da istruzioni della stampante. Se necessario lasciare la cartuccia nella stampante senza stampare per permettere all'inchiostro di fluire alla testina di stampa.

Nota: Questo tempo viene notevolmente ridotto se la cartuccia viene ricaricata prima che sia completamente vuota.

