

## Epson Stylus S020034, S020036

### Black and Color Cartridges

1. Incollare un pezzo di nastro adesivo sopra I fori di uscita alla base della cartuccia.
2. Staccare la metà inferiore dell'etichetta per scoprire I fori di riempimento sigillati.
3. . Inserire l'ago nella siringa e riempire con il colore desiderato
4. Con l'ago forare il sigillo del foro di riempimento (vedi fig.). Infilare l'ago fino in fondo direttamente nella cartuccia. **Nota: E' possibile avvertire una leggera pressione perchè la cartuccia contiene una spugna.**
5. Iniettare lentamente circa 12 ml. di inchiostro o fino a quando affiora in superficie.
6. Risigillare il foro di riempimento con nastro adesivo trasparente
7. L'inchiostro rimasto può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla
8. Reinscrivere la cartuccia nella stampante e lasciarla a riposo per 24 ore per permettere all'inchiostro di fluire verso la testina di stampa. **Nota: Questo tempo viene notevolmente ridotto se si ricarica la cartuccia prima che sia completamente vuota.**
9. Effettuare un ciclo di pulizia come da istruzione della stampante.

**Nota: Ricarica immediatamente le cartucce vuote.**

