

## Epson Stylus S020047, S020049, S020097

### Cartucce nero e colori

Make 1/8 / 3 mm. Breather Holes = Forare sfiatatoi di 3 mm.

Do not make breather Hole in black cartridge = Non fare sfiatatoi nella cartuccia nera.

Outlet holes = fori di uscita

1. Sigillare I fori di uscita alla base della cartuccia con un nastro adesivo trasparente
2. Con una punta da trapano di 3 mm., forare 3 sfiatatoi nelle posizioni illustrate a fianco
3. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.
4. Infilare l'ago, attraverso l'etichetta e il foro di riempimento del colore scelto , direttamente nella cartuccia. Iniettare lentamente circa 5 ml. di inchiostro per camera nella spugna fino a quando l'inchiostro affiora in superficie.
5. Sigillare gli sfiatatoi con nastro adesivo trasparente.  
**Nota: La cartuccia perde inchiostro se gli sfiatatoi non sono perfettamente sigillati.**
6. L'inchiostro rimasto può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra un colore e l'altro o per riporla
7. Reinscrivere la cartuccia nella stampante lasciando il nastro adesivo nei fori di uscita, vedi avvertenze generali, ed effettua 1 - 3 cicli di pulizia come da istruzioni della stampante. Se necessario, lasciare la cartuccia nella stampante senza stampare per 24 ore per permettere all'inchiostro di fluire alla testina di stampa

**Nota: Questo tempo viene notevolmente ridotto se la cartuccia viene ricaricata prima che sia completamente esaurita.**

