

Epson T019201, T020201

Cartucce nero e colori

Outlet holes = fori di uscita

1. Incollare un pezzo di nastro adesivo sopra i fori di uscita alla base della cartuccia.
2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con l'inchiostro del colore desiderato.
3. Infilare l'ago, attraverso l'etichetta e il foro di riempimento, direttamente nella cartuccia. Iniettare lentamente 8 ml. di inchiostro per camera nella spugna fino al riempimento della cartuccia.
4. sigillare con un nastro adesivo trasparente i fori praticati sull'etichetta
5. L'inchiostro rimasto può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla.
6. Lasciando il nastro adesivo trasparente sui fori di uscita, vedi avvertenze generali, reinserire la cartuccia nella stampante ed effettuare 1 - 3 cicli di pulizia come da istruzioni della stampante. Potrebbe essere necessario lasciare la stampante a riposo con la cartuccia inserita per 24 ore per permettere all'inchiostro di fluire alla testina di stampa.

Nota: Questo tempo viene notevolmente ridotto se la cartuccia viene ricaricata prima che sia completamente esaurita.

