

**ISTRUZIONI RICARICA CARTUCCE Epson Piatte originali , sia neri che colori , codici : t321,  
t322,t333,t334,t422,t423,t424,  
t441,t442,t443,t481,t482,t483,t484,t485,t486,t551,t552,t553,t554,T611,T612,T613,T614**



**RICARICA:**

Per prima cosa rimuovere la carta adesiva davanti al foro come indicata in figura (magari aiutandosi con un cutter)



Forare la membrana come indicato



Inserire nel foro creato circa 6/8 ml per ogni colore , e 15 per la cartuccia di nero.  
inserire l'ago in profondità e inserire l'inchiostro molto lentamente , facendo attenzione che non fuoriesca.



Chiudere il foro creato con i coni gialli in dotazione al kit , facendo ben attenzione a sigillare il foro ermeticamente, oppure scelta consigliata , tramite della termocolla , che permette una maggior tenuta.



Una volta completate le operazioni precedenti si deve togliere l'ago dalla siringa e aspirare aria dal foro della cartuccia ( come indicato in figura) fino a quando non fuoriesce anche l'inchiostro .

Pulire le eventuali gocce d'inchiostro ed inserire la cartuccia nella stampante, facendo un paio di cicli di pulizia prima di stampare i documenti desiderati.

**E' necessario poi resettare il chip della cartuccia con l'apposito chip resetter venduto separatamente.**