

Hewlett Packard 51641A, C1823A, C1823D, C1823G

Cartucce Colori

1. I fori di ricarica sono sulla parte superiore della cartuccia ed hanno dei piccoli tappi di plastica. I tappi devono essere rimossi. Rimuoverli spingendoli dentro la cartuccia con una penna a sfera o altro oggetto simile.

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.

3. Inserire la siringa nel foro di ricarica (vedi fig.) e premere verso il centro della cartuccia. **Nota: la cartuccia contiene una spugna e può essere avvertita una certa resistenza.**

4. Iniettare lentamente circa 10ml. di inchiostro per camera, oppure iniettare fino a quando l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie nel foro di ricarica.

5. Sciacquare la siringa con acqua calda ed asciugare fra un colore e l'altro o per riporla.

Nota: Le cartucce esaurite devono sempre essere ricaricate immediatamente

