

Lexmark 12A1970, 12A1975, 12A1980, 12A1985

Cartucce colori

1. Per localizzare il foro di ricarica della cartuccia, rimuovere la copertura di plastica. Questa copertura deve essere rimossa prima di ricaricare la cartuccia con l'inchiostro, facendo leva con un sottile cacciavite piatto.

Importante: accertarsi che I sensori nella parte posteriore della cartuccia non vengano danneggiati

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire con l'inchiostro del colore desiderato

3. Inserire l'ago nel foro corrispondente al colore scelto (vedi fig.) e farlo penetrare fino in fondo alla cartuccia.

Nota: è possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla spugna che si trova all'interno della cartuccia

4. Iniettare lentamente circa 8 mml. Di inchiostro per camera e fermarsi quando l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie. **Importante: la spugna all'interno della cartuccia è bianca. Per prevenire un eccessivo riempimento, il colore della spugna deve rimanere bianco. Appena l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie, smettere di iniettare perché la cartuccia è piena.**

5. Sciacquare la siringa e l'ago con acqua e asciugarla fra un colore e l'altro. Alla fine riporla lavata e asciutta.

6. Il coperchio può essere rimontata nella cartuccia e fissato con nastro adesivo.

Cartuccia nera

1. Usando la vite ad occhiello in dotazione, allargare il foro di riempimento (Non togliere il coperchio)

2. Riempire la siringa con 8 ml. di cleaner per cartucce e testine di stampa ed iniettare nella cartuccia. Reinserrire la cartuccia nella stampante e stampa cinque pagine di prova. Vedi le avvertenze generali per istruzioni sulle pagine di prova

3. Riempire la siringa di inchiostro e infilare l'ago nel foro di riempimento facendolo penetrare fino in fondo. Iniettare lentamente circa 20 ml. di inchiostro oppure fino a quando il contenitore è pieno.

Nota: Ricarica immediatamente le cartucce esaurite.



