

Lexmark 1380490, 1380491, 1380492, 1380493

Black and Color Cartridges

1. Il foro di riempimento è lo stesso del porto di accesso. La stampante preleva inchiostro da questo porto. Nella fig. a destra in basso viene mostrata la posizione del foro nella parte anteriore della cartuccia

2. Nota: l'inchiostro è contenuto in un delicato contenitore in Mylar che si può danneggiare irreparabilmente se l'ago viene infilato per più di 1 ½ cm. Riempire la siringa con il colore desiderato e infilare con cautela l'ago nel foro di riempimento/porto di accesso ed iniettare lentamente circa 25 ml. di inchiostro dentro la cartuccia. L'inchiostro che resta può essere rimesso nella bottiglia.

3. Tenere la cartuccia capovolta con il foro di riempimento in alto. Usare la siringa per aspirare l'aria rimasta nella cartuccia semplicemente inserendo l'ago per 1 ½ cm ed aspirando fino a quando tutta l'aria è rimossa.

4. Togliere la siringa e sciacquarla con acqua ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla

5. Reinscrivere la cartuccia ed effettuare un ciclo iniziale di stampa come da istruzioni della stampante

Nota: ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

Nota: non è necessario disassemblare la cartuccia per ricaricarla e noi raccomandiamo di non farlo. Abbiamo inserito una foto dell'interno della cartuccia per soddisfare la vostra curiosità

