

CANON

- 1. Ho ricaricato la mia cartuccia ma non stampa nulla.**
- 2. Ho ricaricato la mia cartuccia ma ora perde inchiostro.**
- 3. Per accedere ai fori di riempimento della mia cartuccia Canon, devo rimuovere il coperchio della cartuccia. Come devo fare?**

CANON Domande e risposte

Ho ricaricato la mia cartuccia ma non stampa nulla.

Una volta ricaricata la cartuccia e posizionata nella stampante, è consigliabile eseguire un ciclo di pulizia della testina secondo le istruzioni della vostra stampante. Se l'esecuzione di 3-5 cicli di pulizia non migliora i vostri risultati di stampa, la causa più probabile è che l'inchiostro non fluisca in modo appropriato dalla cartuccia alla testina di stampa. E' inoltre possibile che la cartuccia sia sovraccarica e le gocce di inchiostro non scorrano liberamente dalla testina per raggiungere la carta. Per verificare, rimuovete la cartuccia dalla stampante e la spremete leggermente, vedrete inchiostro liquido sul foro di uscita dell'inchiostro. Se l'inchiostro gocciola dalla cartuccia esercitando una leggera pressione, la cartuccia potrebbe essere sovraccarica. Se non è visibile inchiostro liquido, la cartuccia potrebbe essere secca o vecchia.

Nota: le istruzioni riportate sopra non si applicano alle vecchie cartucce Canon con testina incorporata.

Ho ricaricato la mia cartuccia ma ora perde inchiostro.

Le possibili cause di questo problema sono 3: l'eccessiva ricarica, il sigillo del foro di riempimento che non sia a tenuta, oppure la spugna nella cartuccia che comincia a seccarsi e non assorbe molto inchiostro. Nel caso di un eccesso di ricarica, estraete (con la siringa) un po' di inchiostro dalla cartuccia. Assicuratevi che il sigillo del vostro foro di riempimento sia a tenuta. Potrebbe essere necessario risigillare il foro di riempimento attraverso cui avete iniettato l'inchiostro. Molte cartucce hanno le spugne all'interno. Assicuratevi di penetrare la spugna con il vostro ago, spingendolo fino in fondo, quindi spostatelo lentamente verso l'alto quando iniettate l'inchiostro. Inserendo il vostro ago in direzioni diverse nella spugna potrete aiutarla a riacquistare un po' della sua porosità. Risigillate il foro di riempimento da dove avete iniettato l'inchiostro.

Per accedere ai fori di riempimento della mia cartuccia Canon, devo rimuovere il coperchio della cartuccia. Come devo fare?

Utilizzate per questa operazione un paio di pinze e tirate il coperchio verso l'alto per rimuoverlo dalla cartuccia. Il coperchio verrà via molto facilmente.