

EPSON ICD Y21

1. girare la cartuccia a testa in giù ed utilizzando un oggetto appuntito, come una aghi, penetrare attraverso l'etichetta nell'esatto foro di riempimento della cartuccia (come mostrato in basso).
2. attaccare l'ago alla siringa e riempire con l'inchiostro del colore appropriato.
3. inserire lentamente circa 5-7 ml di inchiostro nel foro di riempimento finché la cartuccia sia quasi piena.

Nota: dovrete essere in grado di inserire l'ago per circa 3/8" nella cartuccia.

L'inchiostro inutilizzato può essere rimesso nella bottiglia.

4. utilizzate un pezzo di nastro per sigillare il foro di riempimento, assicurandovi che il foro di riempimento sia completamente sigillato.
5. sciacquate la siringa con acqua ed asciugate per utilizzi futuri, oppure per utilizzarla con colori diversi.
6. seguite le istruzioni per l'utilizzo del resetter prima di inserire la cartuccia nella stampante.

Nota: ricaricate immediatamente ogni cartuccia vuota.

