

Brother LC02BK, LC02C, LC02M, LC02Y

Cartucce Nera e Colori

Cover = coperchio

Tang = Linguetta

Breather port = Sfiatatoio

Silver seal = sigillo argentato

Tape area = area da sigillare con nastro adesivo

Filling hole = Foro di riempimento

1. Per togliere il coperchio usare un piccolo cacciavite piatto e far leva sul gancio che trattiene il coperchio sulla cartuccia.

2. Usare un coltellino o la vostra unghia per rimuovere il più grande dei sigilli argentati, come mostrato.

3. Usare la vita ad occhiello in dotazione per allargare il foro di riempimento nella parte superiore della cartuccia.

4. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.

5. Inserire la siringa nel foro di riempimento che è il foro più vicino al centro della cartuccia e premere fino in fondo. **Nota: è possibile avvertire una leggera pressione perché la cartuccia contiene una spugna.**

6. Iniettare lentamente circa 7 ml. di inchiostro e risigillare il foro di riempimento e sfiatatoio con un pezzo di nastro adesivo.

7. Per rimettere il coperchio al suo posto eseguire l'operazione inversa alla sua rimozione.

8. L'inchiostro non usato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare con acqua la siringa ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla.

9. Reinserrire la cartuccia ed eseguire un ciclo iniziale come da istruzioni della stampante.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

