

Istruzioni ricarica BC-24 E BC-21 nero e colore

Sfilare la tanica nera o quella colore dal suo alloggiamento, (non è necessario smontare la cartuccia.)

Ricaricare facendo gocciolare direttamente nella spugna, senza forare le spugne 6 ml circa di nero e 3 ml d'inchiostro per colore.

Al termine dell'operazione attendere una decina di minuti per far sì che l'inchiostro si distribuisca uniformemente.



