

CANON BCI-8PBk, BCI-8PC, BCI-8PM

1. porre saldamente un pezzo di nastro in dotazione sulle scanalature di sfiato collocata in cima alla cartuccia (come mostrato a destra). **Nota: assicurarsi che il nastro copra completamente le scanalature.**
2. girare la cartuccia in su e temporaneamente sigillare il foro di uscita con nastro isolante assicurandosi che sia completamente aderente al bordo del foro di uscita (come mostrato in basso).
3. utilizzare un oggetto appuntito per tagliare l'etichetta che copre il cuscinetto a sfera di plastica che sigilla il foro di riempimento (come mostrato in basso). Utilizzare un oggetto appuntito come un cacciavite philips oppure una penna a sfera e spingere il cuscinetto a sfera di plastica nella cartuccia.
4. attaccare l'ago alla siringa e riempire con l'inchiostro del colore appropriato.
5. lentamente iniettare circa 4 ml di inchiostro nel foro di riempimento finché la camera sia quasi piena. L'inchiostro inutilizzato può essere rimesso nella bottiglia.
6. utilizzare un altro pezzo di nastro per sigillare il foro di riempimento, accertandosi che il pezzo di nastro sia saldamente posizionato e a tenuta d'aria.
7. una volta sigillato a tenuta il foro di riempimento rimuovere il pezzo di nastro dalle scanalature di sfiato sopra. **Nota: non premere i lati della cartuccia dopo aver sigillato il foro di riempimento.**
8. lentamente ed attentamente rimuovere il nastro dal foro di riempimento. **Nota: accertarsi di avere un tovagliolo di carta a portata di mano quando si rimuove il nastro dal foro di uscita. Durante il procedimento di ricarica l'inchiostro potrebbe accumularsi e potrebbe gocciolare.**

9. sciacquare la siringa con acqua ed asciugare per utilizzi futuri oppure utilizzare con inchiostri di colore diverso.
10. reinserire la cartuccia ed avviare un ciclo di pulizia secondo le istruzioni della stampante.

Nota: ricaricare immediatamente ogni cartuccia vuota.

Nota: se la cartuccia continua a perdere, posizionare la cartuccia su un lato finché smetta di gocciolare. Inoltre, controllare il sigillo sulla cartuccia per assicurarsi che sia a tenuta.

Tape dot = pezzi di nastro

Filling hole = foro di riempimento

Sponge = spugna

Outlet hole = foro di uscita

Ink reservoir = serbatoio di inchiostro

Close up of plastic ball bearing = chiusura del cuscinetto a sfera in plastica

