

Canon BCI-60, BCI-61 (Cartucce Standard)

Cartucce near e colori

Outlet holes = Fori di uscita

Black filling hole = foro di riempimento del nero

1. Scollare l'etichetta nella parte superiore della cartuccia quel tanto che basta per scoprire i fori di riempimento, come mostrato
2. Usando la vite ad occhiello, allargare i fori di riempimento nella parte superiore della cartuccia.
3. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.
4. Spingere l'ago dentro la cartuccia attraverso il foro del colore scelto. **Nota: è possibile avvertire una leggera pressione dovuta al fatto che la cartuccia contiene una spugna. Iniettare lentamente circa 10 ml. di inchiostro per camera nella spugna fino a quando l'inchiostro affiora in superficie. E' probabile che un po' di inchiostro fuoriesca dai fori di riempimento e dai fori di uscita quando la cartuccia è piena.**
5. Sigillare i fori di riempimento in alto riattaccando l'etichetta con del nastro adesivo.
6. L'inchiostro rimasto può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua fra un colore e l'altro o per riporla.
7. Reinscrivere la cartuccia nella stampante ed eseguire 1 - 3 cicli di pulizia come da istruzioni della stampante.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

