

1. Rimuovere il coperchio nella parte superiore della cartuccia (BC-20 & BC-23) con la vite ad occhio in dotazione.

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con inchiostro nero

3. Inserire l'ago nel foro di riempimento e premere l'inchiostro dentro la cartuccia. ***E' possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla presenza di una spugna all'interno della cartuccia.***

4. Iniettare lentamente fino a 30 ml. di inchiostro e quindi rimettere il coperchio nel foro.

5. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riparla.

6. Reinscrivere la cartuccia nella stampante ed eseguire un ciclo iniziale come da istruzioni della stampante.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

