

Cartucce nero e colori

Smart chip enabled = Chip intelligente attivo

Outlet Holes = Fori di uscita

Smart chips = chip intelligenti

1. Mettere un pezzo di nastro adesivo trasparente su ogni foro di uscita alla base della cartuccia

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con l'inchiostro del colore desiderato.

3. Infilare l'ago, attraverso l'etichetta e il foro di riempimento, direttamente dentro la cartuccia. Iniettare circa 8 ml. di inchiostro per camera nella spugna fino al riempimento della cartuccia

4. Utilizzare nastro adesivo trasparente per sigillare i fori fatti sulla parte superiore della cartuccia.

5. L'inchiostro rimasto può essere rimesso dentro la bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua calda ed asciugare fra un colore e l'altro o per riporla.

6. Lasciando il nastro adesivo trasparente nei fori di uscita, vedi avvertenze generali, reinserire la cartuccia ed effettuare 1 - 3 cicli di pulizia come da istruzioni della stampante. Potrebbe essere necessario lasciare la cartuccia dentro la stampante senza stampare per 24 ore per permettere all'inchiostro di fluire verso la testina di stampa.

Nota: Questo tempo viene notevolmente ridotto se la cartuccia viene ricaricata prima che sia completamente esaurita.

