

Epson Stylus Color T003, T003011, T005, T005011

Cartucce near e colori

Outlet holes = fori di uscita

Black, Cyan, Magenta, Yellow = Nero, Ciano, Magenta, Giallo

1. Usare un pezzo di nastro adesivo per sigillare I fori di uscita alla base della cartuccia

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.

3. Infilare l'ago attraverso l'etichetta direttamente nella cartuccia nell'apposito foro di riempimento. Iniettare lentamente circa 8 ml. di inchiostro per camera nella spugna fino a quando l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie.

4. Usare nastro adesivo trasparente per sigillare il foro fatto nell'etichetta in alto.

5. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla.

6. Reinscrivere la cartuccia lasciando il nastro adesivo trasparente sui fori di uscita (Vedi suggerimenti generali) ed effettuare 1-3 cicli di pulizia come da istruzioni della stampante. Se necessario, lasciare la cartuccia dentro la stampante 24 ore senza stampare per permettere all'inchiostro di fluire verso la testina di stampa.

NOTA: Questo tempo è notevolmente ridotto se la cartuccia viene ricaricata prima che sia completamente vuota.

