

## Hewlett Packard (Photo) C3844A, C3845A


### Cartuccia colori per Foto

**1.** I fori di riempimento sono nella parte superiore della cartuccia e sono sigillati con con piccoli tappi di plastica. Questi devono essere rimossi premendoli dentro la cartuccia con un oggetto a punta (per es. una penna a sfera).

**2.** Inserire l'ago nella cartuccia e riempire con l'inchiostro desiderato.

**3.** Inserire l'ago nel foro corrispondente al colore da iniettare (vedi fig.) e premere fino in fondo verso il centro della cartuccia. **Nota: è possibile che si avverta una leggera pressione perché la cartuccia contiene una spugna.**

**4.** Iniettare lentamente circa 10ml. di inchiostro per colore fino a quando l'inchiostro affiora in superficie. Non è necessario risigillare i fori di riempimento.  
**Importante: Sciacquare bene con acqua la siringa ed asciugarla tra un colore e l'altro o per riporla.**



Filling plugs = coperchi di riempimento  
Yellow filling hole = foro di riempimento del giallo  
Light Magenta filling hole = foro di riempimento del Magenta chiaro  
Magenta filling hole = foro di riempimento del Magenta