

## Hewlett Packard C6634A, C6635A

### Cartucce nero e colori

**1.** Fare un foro nella parte superiore della cartuccia (come mostrato) oppure togliere i coperchi dalle cartucce facendo leva su di esse (vedi in basso a destra). Scegliere la procedura più facile per sé. Usando l'attrezzo in dotazione, praticare dei fori nella parte superiore della cartuccia grandi abbastanza da ricevere l'ago (come mostrato).

**2.** Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa stessa con il colore desiderato **Nota: nella cartuccia nera riempire tutte e tre le camere.**

**3.** Inserire la siringa nel foro di riempimento e premere fino fondo alla cartuccia. **Nota: si può avvertire una leggera pressione perché la cartuccia contiene una spugna.**

**4.** Iniettare lentamente fino a 6 ml. di inchiostro per camera, poi risigillare il foro usando un pezzo di nastro adesivo trasparente

**5.** L'inchiostro non usato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra un colore e l'altro o per riporla.

**6.** Reinscrivere la cartuccia nella stampante e stampare alcune pagine di test come da istruzioni della stampante.

**Nota: ricaricare immediatamente le cartucce esaurite**

