

Lexmark 13400HC

Cartuccia nera

Filling hole = foro di riempimento

1. Usando la vite ad occhiello in dotazione, allargare il foro di riempimento (Non togliere il coperchio)
2. Riempire la siringa con 8 ml. di cleaner per cartucce e testine di stampa ed iniettare nella cartuccia. Reinserire la cartuccia nella stampante e stampa cinque pagine di prova. Vedi le avvertenze generali per istruzioni sulle pagine di prova
3. Riempire la siringa di inchiostro e infilare l'ago nel foro di riempimento facendolo penetrare fino in fondo. Iniettare lentamente circa 20 ml. di inchiostro oppure fino a quando il contenitore è pieno.

Nota: Ricarica immediatamente le cartucce esaurite.

