

Cartucce Colori

1. Per localizzare il foro di ricarica della cartuccia, rimuovere la copertura di plastica. Questa copertura deve essere rimossa prima di ricaricare la cartuccia con l'inchiostro, facendo leva con un sottile cacciavite piatto.

Importante: accertarsi che i sensori nella parte posteriore della cartuccia non vengano danneggiati

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire con l'inchiostro del colore desiderato

3. Inserire l'ago nel foro corrispondente al colore scelto (vedi fig.) e farlo penetrare fino in fondo alla cartuccia.

Nota: è possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla spugna che si trova all'interno della cartuccia

4. Iniettare lentamente circa 8 mml. di inchiostro per camera e fermarsi quando l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie. **Importante: la spugna all'interno della cartuccia è bianca. Per prevenire un eccessivo riempimento, il colore della spugna deve rimanere bianco. Appena l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie, smettere di iniettare perché la cartuccia è piena.**

5. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra un colore e l'altro o per riporla.

6. Dopo la ricarica il coperchio può essere rimontato sulla cartuccia e fissato con nastro adesivo.



Cartucce Nere

1. Usando la vite ad occhiello in dotazione, allargare il foro di riempimento nella parte superiore della cartuccia. (Non togliere il coperchio)

2. Riempire la siringa con 8 ml. di cleaner per cartucce e testine di stampa e iniettarlo nella cartuccia. Reinscrivere la cartuccia nella stampante e stampare 5 pagine di prova. Vedi avvertenze generali per ulteriori istruzioni

3. Riempire la siringa con inchiostro, infilare l'ago nel foro di riempimento e premere fino in fondo alla cartuccia. Iniettare lentamente circa 20. ml. di inchiostro fino a quando il serbatoio è pieno

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

