

Xerox 8R12728, 8R7971, 8R7972, 8R7973, 8R7974

Cartucce near e colori


Top and body of cartridge = Lato superiore e corpo della cartuccia

Filling hole under label = Foro di riempimento sotto l'etichetta


Filling hole = Foro di riempimento

Outlet ports = Fori di uscita

1. Nella fig. a destra è evidenziata la posizione del foro di riempimento sotto l'etichetta sul lato superiore della cartuccia. **Nota: Non è necessario rimuovere l'etichetta. Basta infilare l'ago della siringa senza inchiostro attraverso l'etichetta per praticare il foro attraverso cui iniettare l'inchiostro.**



2. Riempire la siringa con il colore desiderato ed iniettare lentamente circa 4 ml. di inchiostro per 8R7971, 72 & 73 oppure 8 ml. di inchiostro per 8R12728 dentro la cartuccia fino a quando la camera è quasi piena. L'inchiostro inutilizzato può essere rimesso dentro la bottiglia.



3. Con nastro adesivo sigillare il foro di riempimento e assicurarsi che il foro sia completamente sigillato.

4. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugarla tra un colore e l'altro o per riporla.

5. Reinserrire la cartuccia ed eseguire un ciclo iniziale coma da istruzioni della stampante.

Tota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.