

Xerox 8R7660, 8R7661, 8R7662, 8R7663

Cartucce near e colori

Filling hole = foro di riempimento

Reservoir = Serbatoio

Sponge = Spugna

Outlet hole = Foro di uscita

1. Staccare l'etichetta posta nella parte superiore della cartuccia, come mostrato sotto, e fare un foro di 3mm. Il foro deve essere fatto dalla parte opposta della spugna che è il serbatoio.

2. Inserire l'ago nella siringa e riempirla con il colore desiderato.

3. Iniettare circa 5 ml. di inchiostro nel foro di riempimento fino a quando la camera è quasi piena. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia.

4. Usare il coperchio in dotazione per sigillare il foro di riempimento assicurandosi che il coperchio sia completamente inserito nella cartuccia.

Nota aggiuntiva: In alcuni casi la spugna è deteriorata e non può trattenere l'inchiostro che quindi uscirà dal foro di uscita. In questo caso si può iniettare l'inchiostro direttamente nella spugna per quanto ne può assorbire. In questo caso però la durata della carica è più breve.

5. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla.

6. Reinscrivere la cartuccia nella stampante ed eseguire un ciclo iniziale come da istruzioni della stampante.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

